

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PREPARACIE DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DREWNA

Dostępne opakowania:
Art. 3420233 - 0,75 L

Przeznaczenie: Wewnątrz

Zastosowanie: Gruntowne mycie

Gatunki drewna na których preparat może być stosowany: Wszystkie

Rodzaje powierzchni do których zaleca się stosowanie preparatu:

Zabezpieczone olejem, Zabezpieczone woskiem,
Zabezpieczone lakierem

Sposób użycia: Gotowy do użycia



Zawartość VOC: Nie zawiera

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z zasadami pracy z preparatem zawartymi w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.snekkar.com lub u Twojego doradcy SNEKKAR. Karta Charakterystyki zawiera informacje ważne dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.



Informacje dotyczące renowacji,
mycia, pielęgnacji i konserwacji:

lub na snekkar.com



PREPARAT DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DREWNA

INSTRUKCJA STOSOWANIA



Nanieś roztwór na powierzchnię spryskując ją z odległości ok. 20–30 cm.

Szoruj nylonową szczotką lub umyją gąbką wzdłuż włókien aż do uzyskania pożądanego efektu.



Po zakończeniu czyszczenia usuń pozostałości miękką szmatką lub czyściwem.



 Film instruktażowy

