

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUNTOWYM CZYSZCZENIU PODŁÓG DREWNIANYCH



Dostępne opakowania:

Art. 3410111 - 1 L

Art. 3410112 - 2,5 L

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz
- **Zastosowanie:** Gruntowne mycie
- **Gatunki drewna na których preparat może być stosowany:** Wszystkie
- **Rodzaje podłóg do których zaleca się stosowanie preparatu:** Zabezpieczone olejem, Zabezpieczone woskiem, Zabezpieczone lakierem
- **Sposób użycia:** Roztwór myjący lub koncentrat



Zawartość VOC: nie zawiera

Wydajność teoretyczna: 200 -300 m² z 1 l

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z zasadami pracy z preparatem zawartymi w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.snekkar.com lub u Twojego doradcy SNEKKAR. Karta Charakterystyki zawiera informacje ważne dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.



Informacje dotyczące renowacji,
mycia, pielęgnacji i konserwacji:

lub na snekkar.com





INSTRUKCJA STOSOWANIA

Upewnij się że kanister jest szczelnie zamknięty i wstrząśnij nim w celu wymieszania preparatu.

Przygotuj roztwór myjący wlewając 125 ml preparatu na każde 5 L letniej wody. Nie dodawaj zbyt dużo preparatu – utrudni to mycie. Roztwór w wiadrze powinien stać się mleczny. Zaleca się mycie podłóg w systemie 2-wiadowym – w jednym z wiader znajduje się roztwór myjący a w drugim sama woda służąca do płukania mopa. Zapewni to dobre efekty mycia.



Namocz mop w roztworze i zacznij nanosić go na podłogę dbając o to by mop był dobrze wyciśnięty, co zapewni minimalną ilość roztworu na powierzchni i nie doprowadzi do namoczenia drewna. Nigdy nie pozostawiaj wody na powierzchni drewna nawet na małym obszarze.

Myj podłogę wzdłuż desek regularnie płuczając mop w wiadrze z wodą, a kiedy ta będzie brudna natychmiast wymień wodę na czystą.



Film instruktażowy

