

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O BEJCY DO DREWNA

Dostępne opakowania:

BIAŁA:

Art. 1210112 - 2,5 L

SZARA:

Art. 1210212 - 2,5 L

• **Przeznaczenie:** Wewnątrz

• **Zastosowanie:** Przygotowanie

• **Sposób wybarwiania drewna:** Pigmentacja

• **Gatunki drewna na których preparat może być stosowany:** Wszystkie

• **Dalsze postępowanie:** Konieczne dalsze zabezpieczenie (Olej lub Wosk olejny)

Dostępne kolory:

✓ Biała

✓ Szara



Zawartość VOC: Max 100 g/l (kat. A/g)

Wydajność teoretyczna: 7 - 11 m² z 1 l

Maksymalna wilgotność drewna przed aplikacją: 12%

Zakres temperatur optymalnych do aplikacji: 15 – 30°C

Aplikacja warstwy zabezpieczającej:
po wyschnięciu powierzchni

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z zasadami pracy z preparatem zawartymi w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.snekkar.com lub u Twojego doradcy SNEKKAR. Karta Charakterystyki zawiera informacje ważne dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.



Informacje dotyczące renowacji,
mycia, pielęgnacji i konserwacji:

lub na snekkar.com



INSTRUKCJA STOSOWANIA




1

Wyczyść powierzchnię stosując preparat **Gruntowne czyszczenie podłóg drewnianych** marki **SNEKKAR** (podłogi) lub **Preparat do gruntownego czyszczenia drewna SNEKKAR** (mniejsze powierzchnie). Oczekaj aż powierzchnia całkowicie wyschnie.

Dokładnie wymieszaj bejcę i wlej ją do kuwety. Rozprowadź cienką warstwę preparatu przy użyciu pędzla malarskiego na całej powierzchni.



2



Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Poleruj powierzchnię zielonym padem (maszynowo lub ręcznie) i odkurz dokładnie całą powierzchnię. Pracując z maszyną ustaw ją na pracę w zakresie 120 – 160 rpm.



3



Po zakończeniu procesu natychmiast przystąp do zabezpieczenia powierzchni.



 **Film instruktażowy**

